

# QUICKSTART


快速上手 / 이용가이드 / 퀵스타트



1

# INTERFACE DIAGRAM

按键和接口信息 / 인터페이스 다이어그램 / 各部機能



# INTERFACE

基本功能 / 인터페이스 / 인터페이스



**On / Off / Play / Pause / Answer or Reject Calls / Hey Siri / Reconnect Bluetooth**

开机 / 关机 / 播放 / 暂停 / 接听或挂断电话 / 唤醒Siri / 蓝牙重新配对

켜기 / 끄기 / 재생 / 일시 중지 / 전화받기 또는 거부 / Siri 활성화 / 블루투스 재연결

オン / オフ / 再生 / 一時停止 / 通話を受ける、拒否する / Siri起動 / Bluetooth再接続



**Volume Up / Previous Track**

音量加 / 上一曲

볼륨 업 / 이전 트랙

音量を上げる / 前の曲



**Volume Down / Next Track**

音量减 / 下一曲

볼륨 낮추기 / 다음 트랙

音量を下げる / 次の曲



**Toggle Between Track / Volume Mode**

切换为上下曲模式 / 音量模式

트랙 / 볼륨 모드 전환

曲変換モード / 音量調整モード





### **Enable / Disable smartphone recharging of Tea**

启用/禁用手机或其他音乐播放设备给Tea充电

Tea를 충전하기 위해 스마트폰 또는 기타 음악 플레이어 장치를 활성화/비활성화합니다

デバイスからTeaに給電を起動する / 切断する



### **3.5mm Single-Ended**

3.5mm单端耳机口

3.5mm헤드폰 잭

3.5mmジャック



### **USB-C Recharging / USB Data Input**

USB-C 充电 / USB 数据

USB-C 충전 / USB 데이터 입력

USB-C充電 / USBデータ入力



### **RGB LED Indicator Light**

RGB LED 指示灯

RGB LED 표시등

RGB LEDインジケータライト



### **Microphones**

麦克风

마이크로폰

マイクロフォン

## 3

## INPUT / OUTPUT

输入输出 / 입출력 / 入力と出力



**Input: Smartphones / Tablets / PC**

输入: 智能手机 / 平板电脑 / 个人电脑

입력: 스마트폰 / 태블릿 / PC

入力: スマートフォン/タブレット/PC



**Connection: USB**

连接方式: USB连接

연결방법: USB

接続: USB接続

**Connection: Bluetooth**

连接方式: 蓝牙连接

연결 방법: Bluetooth

接続: Bluetooth接続



**Tea: Headphone Amplifier**

Tea: 解码耳放

Tea: 헤드폰 앰프

Tea: 헤드ホンアンプ



**Output: 3.5mm Single-Ended**

输出: 3.5mm单端耳机口

출력: 3.5mm 헤드폰 잭

出力: 3.5mmジャック

## 4

## INDICATOR LIGHT

指示灯 / 표시등 / インジケータライト



**The indicator light will turn off when fully charged in power off state.**

关机状态下充满电时，指示灯熄灭。

전원이 꺼진 상태에서 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.

電源OFF中充電完了後、LEDライト滅灯。



**Bluetooth Pairing**

蓝牙配对中

블루투스 페어링

Bluetoothペアリング



**Bluetooth Paired**

蓝牙配对完成

블루투스 연결됨

Bluetoothペアリング完了



**Play Music over Bluetooth**

蓝牙连接时播放音乐

블루투스를 사용해 음악 재생

Bluetooth接続の再生



**Play DSD Native over USB**

USB连接时，播放DSD Native格式音频

USB를 사용해 DSD Native 음악 재생

USB接続時、「DSD Native」再生



### Play MQA over USB

USB连接时，播放MQA格式音频

USB를 사용해 MQA 음악 재생

USB接続時、「MQA」音源再生



### Play PCM over USB

USB连接时，播放PCM格式音频

USB를 사용해 PCM 음악 재생

USB接続時、「PCM」再生



### Low Battery

低电量

전원부족

バッテリー残量低下



### Battery Recharging; when fully charged, the red indicator light will turn off.

充电中；充满电后，红色指示灯熄灭。

배터리 충전 중; 충전이 완료되면 표시등이 꺼집니다.

充電中；充電完了後、LEDライト滅灯。



### Mode Switch Confirmation

模式切换指示

모드 전환 확인

モード切り替え表示



## 5

## TURN ON / OFF

开关机 / 전원 작동방법 / 電源オンオフ





Long-press button  for 3-seconds to power on,  
Long-press button  for 5-seconds to power off.



3s



长按  键3秒开机，在开机状态下长按  键5秒关机。



전원 ON -  버튼을 3초 동안 누르시오,  
전원 OFF -  버튼을 5초 동안 누르시오.



5s

電源OFF中  を長押し3秒起動、起動中  を長押し  
5秒切断する。




## 6


## BT PAIRING


蓝牙配对 / 블루투스 페어링 / BTペアリング





6s

Pair with Tea from / within your Bluetooth Pairing. When Tea is powered off, long press  for 6-seconds to pair with another device.

在手机或电脑的蓝牙菜单中，选择Tea进行蓝牙配对；关机状态下，长按  键6秒可以让Tea重新进入配对状态。

블루투스 메뉴에서 Tea 와 페어링하세요.  
'Tea'가 꺼진 상태에서  버튼을 6초 동안 길게 누르면 다른 기기와 페어링됩니다.

BluetoothメニューにTeaと接続；電源OFFで  を6秒長押し、他のデバイスと接続できます。



## 7

## SWITCH MODE

模式切换 / 모드 전환 / 스위치모드



Buttons **+** and **-** can be switched between volume mode and track mode by pressing buttons **⏻** and **+** simultaneously until the indicator light momentarily flashes cyan.

同时按下 **⏻** 和 **+** 键，直至指示灯闪烁青色后松手，将按钮 **+** 和 **-** 的功能转换为音量调节或者上下曲切换。



**⏻** 와 **+** 버튼을 동시에 눌러 표시등이 청록색으로 깜박거릴 때 **+** 와 **-** 버튼으로 볼륨 조절 또는 트랙을 전환할 수 있습니다.



同時に **⏻** と **+** 長押し2秒、LEDライトは1秒青になる後、**+**、**-** が「曲変換モード」/「音量調整モード」に切り替わります。



## RECHARGING



边听边充 / 들으면서 충전 / 리스닝과 충전



When Tea is connected via USB, toggle USB recharging by pressing buttons  and  simultaneously until the indicator light momentarily flashes cyan. The USB-C to C cable supports recharging, the Lightning USB to USB-C cable does not.

在USB连接播放设备时，同时按下  和  键，直至指示灯闪烁青色后松手，启用/禁用所连播放设备给Tea供电。USB-C 转 C 数据线支持充电，Lightning USB 转 USB-C 数据线不支持充电。

USB연결 시,  와  버튼을 청록색으로 깜박일 때까지 동시에 눌러 USB 충전 모드로 전환할 수 있습니다. USB-C to C 케이블로 충전하실 수 있지만, Lightning USB to USB-C 케이블은 지원되지 않습니다.

USB接続時、同時  と  を長押し 2 秒、LEDライトは1秒青になる。設備から「Tea」に給電「開始/中止」。USB-C to C ケーブルは充電をサポートしていますが、Lightning USB to USB-C ケーブルは充電をサポートしていません。



# INCOMING CALL

通话 / 전화수신 / 電話の着信



**Single press to accept incoming call (short press again to hang up)**

短按接听来电 (通话过程中短按挂断电话)

수신 전화를 받으려면 한 번 누르십시오 (전화를 끊으려면 다시 짧게 누르십시오)

一度ボタンを押して電話に出る (もう一度短く押すと電話を切ります)



**Double-press to reject incoming call**

双击拒绝来电

수신 전화를 거부하려면 두 번 누르십시오

2回連続押す、着信を拒否する

10

## HEY SIRI


嘿 Siri / 헤이 시리 / へいSiri



2s

**When Tea is connected via Bluetooth, long-press button  for 2-seconds to activate Siri.**

蓝牙连接时，长按  键2秒，唤醒Siri。

Tea가 블루투스로 연결된 경우,  버튼을 2초 동안 눌러 시리를 활성화합니다.

Bluetooth接続時、 を長押し 2 秒、Siriを起動する。

**What power adapters does Tea support?**

You should use a power adapter that support  $5V \geq 1.0A$ .

**When Tea is recharging, why doesn't the indicator light turn red?**

Because Tea's battery is already fully charged.

**Why does Tea power off automatically when no music is playing?**

In order to maximise battery life, Tea will automatically turn off after 10 minutes when there is neither music playback nor any operation.

**Can I use my own Lightning to USB-C cable with Tea?**

The cable included with Tea is MFi certified, model "Apple C78-USBH". When using a 3rd party cable, please ensure that it is the same model.

**When playing MQA formatted audio, why doesn't the indicator light become magenta in color?**

Tea only supports MQA renderer. The light will only turn magenta in color when the music playback device can perform MQA core decoding.

**Can I answer voice calls through Tea when my phone is connected?**

Tea can only be used for voice calls when connected over Bluetooth. If connected over USB, disconnect the USB cable before making a call.

**What types of smartphones can Tea attach to magnetically?**

iPhone 12, 13 series or newer with built-in MagSafe; or the smartphone with a MagSafe case.

## 常见问题

### Tea需要使用什么规格的充电器进行充电？

Tea需要使用5V  $\geq$ 1.0A 的充电器进行充电。

### 在给Tea充电时，为什么指示灯不变为红灯常亮？

当Tea的电量为100%时，再次进行充电，指示灯颜色不会改变。

### Tea在开机后没有进行任何操作，为什么过一段时间会自动关机？

为了让Tea的续航尽量长，Tea默认在开机状态下10分钟没有播放音乐和进行任何操作就会自动关机。

### 可以使用自己购买的Lightning USB 转 USB-C 线连接Tea吗？

Tea包装内的线材是Apple C78-USBH Lightning USB 转 USB-C 数据线，并已通过MFi认证。使用第三方线材需要注意线材为同型号且通过MFi认证。

### 为什么在播放MQA格式音频时，Tea的指示灯不显示洋红色？

Tea支持MQA renderer；需要使用支持MQA core decoder的音乐播放器，然后通过Tea进行MQA 解码，此时LED指示灯会显示洋红色。

### 手机连接Tea播放音乐时，可以通过Tea接听语音通话吗？

手机通过蓝牙与Tea连接时，可以通过Tea进行语音通话；通过USB线与Tea连接时，需要拔掉USB线，再进行语音通话。

### Tea可以磁吸于哪些型号的手机？

内置MagSafe的iPhone，如iPhone12、13系列；或者佩戴了内置MagSafe保护壳的手机。

## 자주 묻는 질문

### Tea의 전원 어댑터 사양은 어떻게 되나요?

5V≥1.0A를 지원하는 전원 어댑터를 사용해 주세요.

### USB를 통해 충전 시 표시등이 빨간색으로 바뀌지 않는 이유는 뭔가요?

Tea의 배터리는 이미 만충전 상태이기 때문에

### 버튼을 누르지 않거나 음악이 재생되지 않는 경우 전원이 자동으로 꺼지는 이유는 뭔가요?

버튼을 누르지 않거나 음악이 재생되지 않을 경우 10분 후 자동으로 꺼지게 설정되어 있습니다. 이는 배터리 수명을 최대화하기 위함입니다.

### 타사의 Lightning USB to USB-C 케이블을 사용해도 되나요?

Tea 패키지의 케이블은 MFi 인증을 받은 Apple C78-USBH Lightning USB to USB-C 데이터 케이블입니다. 타사 케이블을 사용하는 경우 케이블이 동일한 유형이며 MFi 인증을 통과했다는 점에 유의해야 합니다.

### MQA형식의 음악을 재생할 때 Tea의 표시등이 마젠타 색상으로 변하지 않는 이유는 뭔가요?

음악을 재생하려면 음악 앱에서 먼저 디코딩을 해야 하며 그다음 디코딩은 Tea에서 진행합니다. 이 경우 Tea의 표시등이 마젠타 색상으로 표시됩니다.



### **Tea의 내장 마이크를 사용하여 전화를 받을 수 있나요?**

스마트폰과 블루투스로 연결이 되었을 시에는 Tea로 전화를 받거나 걸 수 있습니다. 만약 USB 케이블로 연결되어 있는 경우, 전화를 걸거나 받기 전에 케이블을 분리하시면 됩니다.

### **Tea는 어떤 유형의 휴대전화에 자석으로 부착될 수 있나요?**

iPhone 12 및 13 시리즈와 같이 MagSafe가 내장된 iPhone 또는 MagSafe 케이스가 내장된 전화기.

## **よくよくある質問**

### **Tea の充電規格は?**

Tea は5V ≥1.0Aの充電器を充電する。

### **Tea は充電中、なぜLEDライトが赤になりませんか?**

電量保存のために、Teaは起動状態中、10分間に操作/再生しない場合は、電源を自動切断します。

### **Teaは起動後、操作/再生しない、なぜ電源を自動切断しました?**

電量保存のために、Teaは起動状態中、10分間に操作/再生しない場合は、電源を自動切断します。

### **他社のLightning USB to USB-Cケーブルを使えますか?**

付属のケーブルはApple C78-USBH Lightning USB to USB-C、MFI認証されました。他社のケーブルは同じ種類規格、またMFI認証された場合は使えますよ。

### **MQA再生の時、LEDライトは赤に変わりませんか？**

TeaはMQA Rendererを対応する、MQAコア最初デバイスに一回デコーダーした後、Teaは完全デコーダーする、この時LEDライトは赤になります。

### **Teaはスマートフォンと接続、音楽再生の時、通話可能ですか？**

Bluetooth接続時、そのまま通話できます。USB接続時、ケーブルを抜け後、通話できます。

### **TeaのMagSafeはどの機種を対応しますか？**

MagSafe付きのiPhone (iPhone12、13シリーズ) ; もちろんMagSafe付きのケースも適用です。

\* For the latest FAQ, visit [khasdas.com/tea-faq](https://khasdas.com/tea-faq)

\* 欲了解更多常见问题，请访问[khasdas.com/tea-faq](https://khasdas.com/tea-faq)

**Contact customer service if you require assistance, and before arranging return-shipment of this product. See the included warranty card for more details.**

如果您需要技术支持或者退换货服务，可以通过如下邮箱联系我们的客服小伙伴，详情请查阅保修卡。

도움이 필요한 경우 이 제품의 반품 배송을 준비하기 전에 고객 서비스에 문의하십시오. 자세한 내용은 보증 카드를 참조하십시오.

サポートが必要な場合、およびこの製品の返品を手配する前に、カスタマーサービスに連絡してください。詳細については、保証書を参照してください。

# KHADAS

## Tea Quickstart Guide

Email: [support@khadas.com](mailto:support@khadas.com)  
Website: <https://khadas.com/tea>